

SPEEDOHEALER v4

Návod na instalaci pro **SH-KT1** kabelového kitu

Pro použití s následujícími motocykly KTM:

950 (2003-2007), **690** (2008-2010), **990** (2005-2010), **1190 RC8** (2008-2010)

Upozornění: Nepokoušejte se produkt instalovat, pokud nemáte základní mechanické dovednosti. SpeedoHealer je určen pro zlepšení přesnosti rychloměru. Přesto však HealTech Electronics Ltd. a jeho distributoři nejsou zodpovědní za ztráty, poškození nebo pokuty způsobené nevhodnou instalací nebo nepřesnými údaji o rychlosti!

Instalace

1. Odmontujte přední masku se světlem
2. Najděte **spojku senzoru rychlosti**. Nachází se za přístrojovou deskou: 3pinový, bílý, trojúhelníkový konektor.

Pokud si nejste jisti, sledujte kabel od senzoru na předním kole dokud nenajdete spojkou.

Potvrzení:

Rozpojte kabelovou spojkou senzoru rychlosti (možná budete k jeho rozebrání potřebovat malý plochý šroubovák).

Nyní pomalu předním kolem při zapnutém zapalování (motor je stále vypnutý).

Pokud rychloměr ukazuje nulu, rozpojili jste správný konektor a můžete vypnout zapalování a pokračovat následujícím krokem.

V opačném případě konektor znovu spojte a zkuste znovu najít správný konektor senzoru rychlosti, neboť jste odpojili něco jiného.

3. Po rozpojení spojky senzoru rychlosti, připojte oba konektory (samčí i samičí) 3pinového konektoru kabelové sady SpeedoHealeru. Ujistěte se, že konektory jsou správně a pevně zapojeny a z konektorů se neuvolnily spojky s kabely!
4. Nyní zapojte čtyřpólový konektor do SH jednotky.
5. Zkontrolujte, zda je SH správně instalován a funguje:
 - Mějte vypnuté zapalování.
 - Zmáčkněte tlačítko **SEL** na SH jednotce a držte stisknutý, zatímco zapnete zapalování. Zobrazí se [t] (test). Pusťte tlačítko.
Rychloměr by měl zobrazovat číslo jiné než nula.
 - Otáčejte nyní pomalu zadním kolem.
[t] by mělo blikat, pokud se kolo točí.
 - Pro ukončení testovacího módu zmáčkněte **SEL**.
Rychloměr by měl opět fungovat jako bez instalovaného SH.

Pokud test selže, odpojte tří- a čtyřpólové konektory a zkontrolujte, zda kolíčky konektoru (piny) nejsou ohnuté nebo posunuté ze správné pozice.

6. Umístěte SH jednotku za palubní desku. Zajistěte jednotku pomocí přiložených suchých zipů.

Neohýbejte kabely v okolí SH konektoru. To by mohlo po čase způsobit ulomení kolíčků konektoru!

Pro minimalizování zatížení kabelů použijte přiložené kabelové pásky, kterými připevníte jednotku a kabely k pevné části motorky. Ujistěte se, že tlačítka SH jednotky nebudou zasazena volně položenými objekty v místě montáže.

7. Zapojte dvojpólový konektor tlačítka dálkového ovládání. Vedte kabely směrem k přednímu kraji motorky a tlačítko zajistěte na přístrojové desce pomocí přiložených kabelových pásek.
Pokud si přejete, můžete snadno změnit délku kabelů nebo nahradit tlačítko dálkového ovládání dle vašeho přání (můžete použít jakýkoliv SPST tlačítkový přepínač).
8. Navštivte prosím stránky distributora <http://www.speedohealer.cz>, či stránky výrobce **www.speedohealer.com** a použijte online kalkulačtor, který generuje instrukce pro nastavení vaší SH jednotky, případně instrukce vyhledejte v Uživatelské příručce.