

6.5. Otočení displeje vzhůru nohama (nebo obráceně)

V menu vyberte znak „u“ a potvrďte dlouhým dotekem.
Displej se otočí

6.6. Restování všech hodnot do továrního nastavení

V menu vyberte znak „d“ a potvrďte dlouhým dotekem.

Tento příkaz obnoví tovární nastavení:

- Učení: uložené pozice rychlostních stupňů jsou vymazány
- Filtrování: 4
- HSW: deaktivováno
- ESW :deaktivováno
- Svítivost: 4
- Otočení: normální zobrazení

7. Čištění displeje

Vyčistěte displej pomocí mokré neabrazivní houbičky. Použijte pouze čistou vodu, bez přídavných látek. Abyste zabránili poškrábání, nečistěte displej nikdy nasucho. Zamezte stříkání vody pod vysokým tlakem přímo na displej.

8. Záruka

Jednotka je kompletně zatavena v epoxidu, který zajišťuje extrémní ochranu vnitřních součástek před nárazy, vibracemi a vodou.

Pro zaručení bezproblémového používání od samého začátku byly před odesláním všechny jednotky Gipro rozsáhle testovány.

Pokud nebudete zcela spokojeni, nabízíme lhůtu 30 dnů pro vrácení peněz. (Všechny části musí být vráceny v původním stavu, aby byla vyplacena zpět celá částka.)

Dále pak se na produkt od data zakoupení vztahuje dvouletá lhůta.

Prosíme, kontaktujte nás v otázkách záruky na info@gipro.cz, bez ohledu na místo nákupu.



Gipro DS-series g2

Návod k instalaci a příručka pro uživatele
Model GPDT-S01

Před instalací produktu se prosím ujistěte, že máte správný model pro váš motocykl. Porovnejte kód produktu s výběrovou tabulkou Product Advisor na webových stránkách.

Tyto instrukce jsou určeny pro montáž na širokou řadu motocyklů a popisují hlavní kroky potřebné pro úspěšnou instalaci. Případné specifické doplňkové návody pro jednotlivé typy motocyklů najdete na webových stránkách výrobce (pouze v anglickém jazyce): www.healtech-electronics.com/GPDT

1. Předmluva

Gratulujeme vám k zakoupení jednotky Gipro-DS. Gipro od HealTech Electronics je v této době nejvyspělejší indikátor rychlostních stupňů na trhu.

Tento produkt se připojuje ke konektoru systémové diagnostiky. Díky pokročilému mikroprocesoru a sofistikovanému firmwaru nabízí jednotka Gipro DS rychlejší a spolehlivější informace než konkurenční produkty.

Tato jednotka je také nejmenší a nejkompaktnější ukazatel zařazené rychlosti na trhu, protože je snadné umístit ji na palubní desku.

2. Specifikace

- Napájecí napětí: +8V to +24V
- Maximální napájecí proud při 12V: 80 mA
- Ochrana před obrácenou polaritou a přepětím na všech vstupech
- Rozměr jednotky: 20 x 30 x 13 mm (0.7 x 1.2 x 0.5 palce)
- Operační teplota: -40C to +80C (-40F to +176F)
- Voděodolnost (IP68)

3. Vlastnosti

Rychlý a přesný

Okamžitá a přesná indikace zvoleného rychlostního stupně (ihned po spuštění spojky) pro větší kontrolu a bezpečnost. Rychlost odezvy může být upravena pro rychlejší nebo pomalejší reakce, záleží na rychlosti řazení a podmínkách signálu.

Dotykový senzor

Všechna nastavení se provádí pomocí dotykového senzoru bez nutnosti otevírání obalu, který je kompletně zalitý v epoxidu.

Citlivost dotykové plochy je na VRCHOLU jednotky. Po naprogramování může být jednotka připevněna až horní hranou dotýkající se palubní desky (pomocí dodaných samolepicích štítků). Jednotka může umístit také na doplňkový držák Gipro Mount.

Rychlá instalace

Plug & Go montážní kabelová sady pro většinu motocyklů. Jednoduché připevnění displeje. Kompletní instalace zabere na většině motocyklů do 45 minut na většině motocyklů.

Svítvý a efektivní displej

Extra svítivý LED displej, uzavřený v kompaktním těle. Dostupný v 5 barvách.

Automatická kontrola jasu

Jas displeje se automaticky přizpůsobuje podle intenzity okolního světla. Citlivost senzoru může být jemně nastavena v menu.

Automatické učení

Jednotka se učí pozici rychlostních stupňů automaticky, pouhým spuštěním učicí funkce z menu.

Kompatibilita

Zařízení je kompatibilní se všemi produkty Healtech Electronics a většinou ostatních výrobců, včetně rychlořazení.

Robustní design

- SMT design, zalitý v epoxidu
- Flash paměť pro uložení uživatelského nastavení uchovává informace i v případě odpojení baterie
- Použity pouze prověřené, vysoce kvalitní komponenty
- Každá jednotka je podrobena rozsáhlým testům dřív, než je odeslána, což zaručuje její funkčnost
- 100% voděodolnost (IP68)

4. Instalace

Nalezněte bílý 6pólový samčí diagnostický konektor, který se nachází většinou poblíž ECU boxu. Tento konektor se také občas nazývá v Suzuki manuálech SDS nebo „Mode select switch cupler“. Může mít černou gumovou krytku.

Odstraňte krytku a připojte konektor Gipro.

Vedte kabel k místu, kam chcete upevnit displej.

Odloupněte zelený plast ze samolepky na jednotce a připevněte displej.

Zajistěte kabel pomocí přiložených kabelových pásek.

5. Provoz

Jednotka čte hodnotu zařazeného rychlostního stupně z řídící jednotky ECM. Z tohoto důvodu je tento model Gipro plně funkční ihned po instalaci, a není nutné jej programovat ani nastavovat.

Zapněte zapalování na ON, vypínač motoru na RUN pozici a zdvihnutý boční stojánek. Displej zobrazí aktuální zařazený rychlostní stupeň.

Pozn.: Tento výrobek nebude fungovat s nainstalovaným TRE modulem na motocyklu, nebo pokud bude senzor převodovky (Gear Position Switch) na motocyklu upravený nebo chybný.

Pokud chcete používat TRE funkcionalitu, zvolte jiný typ ukazatele – Gipro ATRE, který kombinuje zobrazení zařazeného stupně s TRE modulem pro zlepšení výkonu.

6. Nastavení

Následující parametry mohou být změněny nebo nastaveny pomocí menu. Pokud není jednotka naprogramována, přepne se automaticky do režimu učení viz kapitola 5.2.

Znak	Funkce	Popis	Kapitola
C	Kód	Zobrazení verze firmware jednotky	6.1
L	Učení	Učení rychlostních stupňů	6.2
F	Filtrování	Nastavení filtrování (reakční doba)	6.3
b	Světelnost	Nastavení citlivosti světelného senzoru	6.4
u	Otočení displeje	Otočení displeje vzhůru nohama	6.5
d	Výchozí	Resetování všech hodnot na výchozí	6.6

Pro volbu menu, následujte tyto kroky:

- Na horní vrchní straně modulu jednotky je dotyková plocha, která musí být volná. Pokud je jednotka zabudovaná v krytu, nejdříve jí pro programování vyjměte.
- Vypněte zapalování na OFF (displej zhasne).
- Zapněte zapalování na ON (displej začne počítat číslice směrem nahoru a pak zobrazí „-“). Pokud se displej nerozsvítí, přepněte přepínač běhu motoru do pozice RUN.
- Pomocí ukazováku (bez rukavic) se dotkněte horní strany jednotky a držte prst, dokud se nezobrazí první znak menu. Nyní sundejte prst.

Pozn.: Pokud je nastartovaný motor, nezobrazí se menu, ani když zastavíte. Je nutné vypnout zapalování znovu spuštěním přístupu do menu.

Pro kontrolu nebo změnu použijte postup:

- *Krátký dotek* (dotknout se a pustit dotykový senzor): další položka menu / zvýšení hodnoty
- *Dlouhý dotek* (držet prst na dotykovém senzoru do změny hodnoty na displeji): výběr / ok

6.1. Zobrazení verze firmware

V menu vyberte znak „C“ a potvrďte *dlouhým dotekem*.

Po tomto příkazu se zobrazí číslo firmware verze (5 číslic) postupným zobrazováním. Pokud potřebujete kontaktovat podporu, prosím uveďte vždy toto číslo verze firmware.

K ukončení proveďte opět *dlouhý dotek* nebo vypněte klíček zapalování.

6.2. Učení rychlostních stupňů

Pokud displej neukazuje správně, spusťte znovu učicí proceduru. V menu vyberte znak „L“ a potvrďte *dlouhým dotekem*. Pokud není v jednotce uložený žádný rychlostní stupeň, automaticky se spustí učicí procedura po zapnutí napájení.

1. Jakmile uvidíte blikající znak „1“, zařaďte první rychlostní stupeň. Displej zabliká rychleji, pokud je signál rychlosti indikován. Jednotka se naučí pozici rychlostního stupně.

2. Když uvidíte znak „n“ (next – další), zařaďte další rychlostní stupeň. Číslo rychlostního stupně zabliká rychleji při učení pozice nového rychlostního stupně.

Opakujte tento krok, až dosáhnete naučení všech rychlostních stupňů.

Pozn.: Pokud chcete přerušit učicí proces, vypněte zapalování.

3. Pokračujte, dokud se nezobrazí blikající znak „U“ (update). Pokud má váš motocykl pouze 4 nebo 5 rychlostních stupňů, trvá zobrazení déle, cca 15s. Jednotka je nyní naprogramovaná a měla by zobrazovat správné rychlostní stupně.

Pozn.: Při zapnutí napájení počítá jednotka směrem nahoru od 1 do počtu naprogramovaných rychlostních stupňů. Pokud nemůže být proces učení dokončen, zkontrolujte zapojení.

6.3. Nastavení filtrování

V menu vyberte znak „F“ a potvrďte *dlouhým dotekem*.

Filtrování (reakční doba) může být upravena k zajištění reakce rychleji nebo pomaleji při přeházení.

Nastavení může být upraveno v 10 krocích (od 0 do 9).

Tovární výchozí hodnota je 4. Před změnou parametru se ujistěte, že jste provedli nejdříve Učicí proceduru.

- Pokud je rychlost přeházení rychlá (např. při použití rychlořazení) a zobrazený rychlostní stupeň je správný, pak **SNÍŽTE** hodnotu pro rychlejší reakci.

- Pokud zaznamenáte občas zobrazení chybného rychlostního stupně při přehazování nebo při tvrdém zrychlování, **ZVÝŠTE** hodnotu na pomalejší reakci.

Pozn.: Pokud je zobrazen chybný rychlostní stupeň i přes nastavení filtrování na hodnotu 9, je pravděpodobně problém se signálem rychlosti nebo otáček motoru, nebo prokluzuje spojka.

6.4. Nastavení citlivosti světelného senzoru

V menu vyberte znak „b“ a potvrďte *dlouhým dotekem*. Citlivost světelného senzoru může být nastavena v 10 krocích (od 0 do 9). Výchozí tovární nastavení je 4.

SNÍŽENÍ hodnoty je pro snížení svítivosti displeje.

ZVÝŠENÍ hodnoty je pro vyšší svítivost displeje.

Pozn.: Pokud nastavíte hodnotu na 9, bude svítivost displeje vždy na maximum, nezávisle na intenzitě okolního světla